

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел : 8(800) 550 - 31 - 16

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,
ул 5-я Литейная, д. 16
инд. 215805, а/я 71

E-mail: mkyartcevo@mail.ru
www.mkyartcevo.ru

Модульная система «Vila» Пенал 1,0 (М)



Порядок сборки

Сборка

1. Определите место установки пенала.
 2. Расположите боковины на горизонтальной поверхности. Установите металлические уголки ① на боковину для соединения с дном и крышкой (круглым отверстием на боковине) винтами 6,3x13 ②. Прикрутите ответные планки петель ⑩ к этой боковине (для удобной регулировки дверей не закручивайте шурупы до конца).
 3. В крышку и дно вкрутите штоки ⑫ под среднюю боковину и узкую, вставьте шканды ⑬. Средняя боковина устанавливается эксцентриками со стороны отделения с дверью. Соберите каркас согласно схеме. Вставьте заднюю стенку. Закрепите крышку.
 4. Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса пенала. Прикрутите уголки крепления ДВПО ④.
 5. Установите навесы. Вставьте навесы ⑤ в подготовленные отверстия на боковинах и закрепите шурупами 3,5x40.
 6. Прикрепите на стену планки для навеса ⑥. Повесьте пенал на место, через подготовленные отверстия отрегулируйте навесы. Вставьте заднюю панель в отделение с декоративными полками. Установите полкодержатели ③.
 6. На дверь прикрутите петли ⑨. Установите дверь и отрегулируйте, приклейте демпферы. Вставьте полки.
- Для перемещения изделия – полностью освободите пенал. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.


Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний. Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов. Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор. Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		4 шт.	Металлический уголок для соединения
②		8 шт.	Евровинт 6,3*13.
③		24 шт.	Полкодержатель
④		18 шт.	ДВП держатель (уголок пластик)
⑤		2 шт.	Навес (правый+левый)
⑥		2 шт.	Планка навеса
⑦		4 шт.	Дюбель-гвоздь для планки навеса
⑨		2 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑩		2 шт.	Планка к петле(4 мм)
⑪		1 шт.	Ручка
⑫		8 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
⑬		4 шт.	Шкант

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	2 шт.	Винт к ручке(4x22), шайба
	2 шт.	Заглушка к навесу
	8 шт.	Заглушка эксцентрика
	4 шт.	Шуруп 3,5 x 40
	8 шт.	Шуруп 4 x 16



№ упаковки	кол-во упак	условное обозначение		размер детали	кол-во дет
68.4.1. 68.4.2.	1	Бу	Боковина узкая	483 x 220 x 16	1
		Б	Боковина	500 x 276 x 16	1
		Бс	Боковина средняя	483 x 276 x 16	1
		Дв	Дверь	500 x 440 x 16	1
		П	Полка	338 x 250 x 16	1
		К	Крышка в сборе	980 x 300 x 26	1
		Д	Дно в сборе	980 x 300 x 26	1
		ДВП	ДВПО задняя стенка	348 x 492	1
		ДВП	ДВПО задняя стенка	592 x 492	1
68.4.3.	1	Пд	Полка декоративная	582 x 240 x 10	1
		Зп	Задняя панель	583 x 483 x 10	1
68.4.3.	1	Фурнитура			1

